


Brennanleitung für CD-R 90 Min und CD-R 100 Min

Gültig ab Version 5.5 Nero Burning Rom


Damit Sie die „Overburn“ CD-R 90Min/CD-R 100Min erfolgreich brennen können sind einige Einstellungen in Ihrer Brennsoftware unbedingt erforderlich. Bitte gehen Sie Schritt für Schritt nach der Brennanleitung vor.

Schritt 1. Prüfen der Funktion „Überbrennen“

Bitte prüfen Sie ob Ihr Brenner die „Überbrennen“- Funktion unterstützt. Dies können Sie am einfachsten überprüfen, indem Sie im Menü „Rekorder“ den Menüpunkt „Rekorderauswahl“ wählen (siehe unten).




Wenn Sie Ihren Brenner ausgewählt haben muss etwas weiter unten „Überbrennen unterstützt“ stehen. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie leider mit Ihrem Brenner keine übergroßen CD-R beschreiben. An dieser Stelle müssen wir noch einmal betonen, dass es auch ältere Brenner mit Überbrennen - Funktion gibt, mit denen Sie trotzdem keine „Overburn“ MediaRange CD-R brennen können.



Beachten Sie bitte das die „Overburn“ CD-R 90 Min und CD-R 100 Min in dem Menü Disc Info mit 703 MB erkannt werden, diese Kapazitätsangabe ist völlig Normal und hat nichts mit dem jeweiligen Brenner und der tatsächlichen Kapazität der Disc zu tun. Es ist nur die Information, die der Brenner auf dem unbeschriebenen Rohling auslesen kann.


Schritt 2. Menüpunkt Einstellungen

Nun müssen noch ein paar weitere Einstellungen vorgenommen werden. Dazu gehen Sie bitte im Menü „Datei“ auf den Menüpunkt „Einstellungen“. In der Karteikarte „Allgemein“ verändern Sie die Einstellungen des Statusbalkens (linkes Bild). Jetzt wechseln Sie bitte auf die Karteikarte „Experteneinstellungen“ und aktivieren die Überbrennen – Funktion. Danach stellen Sie die maximale CD Länge wie im rechten Bild angezeigt ein.



Schritt 3. CD Brennen


Nachdem Sie wie gewohnt Ihr Image erstellt haben, indem Sie die gewünschten Dateien per „Drag & Drop“ in das Fenster der zu brennenden Dateien gezogen haben, klicken Sie auf das „Brennen“ - Icon. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:



Unter der Karteikarte „Multisession“ muss die Multisession-Funktion deaktiviert werden (siehe unten)



Die „Überlangen“ CD-R s sind mit bis zu Speed 48X beschreibbar. Dies hängt allerdings stark vom jeweiligen Brenner ab. Es wird generell empfohlen, mit einer etwas niedrigeren Geschwindigkeit zu brennen. Als Brennmethode muss „Disc-At-Once“ gewählt werden.
Nachdem Sie auf „Brennen“ geklickt haben, öffnet sich nach kurzer Zeit folgendes Fenster:



Um das Brennen der CD-R zu starten, klicken Sie bitte auf „Overburn Disk erstellen“. Obwohl uns nicht bekannt ist, dass durch das Beschreiben von übergroßen CD-R s ein Brenner beschädigt wurde, können wir keine Haftung für Ihren Brenner übernehmen.